Register your product and get support at
www.cleer.us

# User Manual

| | |
|---|---|
| EN **User Manual** | 1 |
| ES **Manual del usuario** | 11 |
| FR **Manuel de l'utilisateur** | 21 |


cleer®

# Contenidos


| | |
|---|---|
| **1. Importante** | 11 |
| Seguridad auditiva | 11 |
| Aviso | 12 |
| Aviso de marcas registradas | 13 |
| **2. Sus auriculares** | 14 |
| ¿Qué contiene la caja? | 14 |
| Vista general de los auriculares | 14 |
| **3. Comenzar** | 15 |
| Cargar los auriculares | 15 |
| **4. Uso de los auriculares** | 16 |
| Colocarse los auriculares | 16 |
| Conectar y empezar a escuchar | 16 |
| Administrar su música y sus llamadas | 17 |
| Plegar y almacenar los auriculares | 18 |
| Cambiar las almohadillas | 18 |
| **5. Especificaciones** | 19 |
| **6. Solución de problemas** | 20 |




# 1- Importante

## Seguridad auditiva

**Escuchar a un volumen moderado:**

- El uso de auriculares con un volumen elevado puede dañar su audición. Este producto puede emitir sonidos en un rango de decibeles que puede causar la pérdida de audición en una persona normal, incluso frente a una exposición inferior a un minuto. Los rangos de decibeles más altos se ofrecen para aquellas personas que ya han sufrido alguna pérdida de audición.
- El sonido puede ser engañoso. Con el transcurso del tiempo, su 'nivel cómodo' de audición se adapta a volúmenes de sonido más altos; por lo tanto, luego de escuchar durante un tiempo prolongado, el volumen que parece 'normal' en realidad puede ser muy elevado y dañino para su audición. Para prevenir esto, ajuste el volumen a un nivel seguro antes de que su oído se adapte y no lo modifique.

**Para establecer un nivel de volumen seguro:**

- Ajuste el control de volumen a un nivel bajo.
- Aumente lentamente el volumen hasta que pueda escuchar el sonido de manera cómoda y clara, sin distorsiones.

**Escuche por períodos de tiempo razonables:**

- La exposición prolongada al sonido, incluso en niveles de volumen 'seguros', también.
- puede provocar pérdida de audición.
  Utilice su equipo de manera razonable y descanse periódicamente

**Tome en cuenta los siguientes consejos al usar los auriculares.**

- Escuche el sonido a un volumen razonable y durante períodos razonables.
- Evite aumentar el volumen cuando su oído se adapte al nivel actual.
- No aumente el volumen de manera que no pueda escuchar lo que sucede a su alrededor.
- Utilice con precaución o interrumpa su uso temporalmente en circunstancias potencialmente peligrosas. No use auriculares mientras conduce un vehículo motorizado, anda en bicicleta, skateboards, etc.; puede provocar situaciones peligrosas y es ilegal en muchas áreas.

## Aviso

## Reciclado

Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse. Cuando vea el símbolo de un cesto de basura con ruedas tachado junto al producto,significa que elproducto cumple con la Directiva Europea 2002/96 EC:

Nunca deseche el producto junto con otros desechos domésticos. Infórmese acerca de la legislación local sobre recogida selectiva de desechos de productos eléctricos y electrónicos. La correcta eliminación de desechos de sus viejos productos ayuda a prevenir consecuencias negativas para el ambiente y la salud humana. Su producto contiene baterías contempladas bajo la Directiva Europea 2006/66/EC que no pueden desecharse junto con la basura doméstica normal. Cuando vea el símbolo de un cesto de basura tachado con el símbolo químico 'Pb',significa que las baterías cumplen con el requisito establecido por la directiva para el plomo.

## Cumplimiento de las normas de la FCC (EE. UU. solamente)

Este dispositivo cumple con lo establecido en la Parte 15 de la normativa de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no puede provocar interferencias perjudiciales; y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA DE LA FCC

- Los cambios o modificaciones que no se hayan aprobado de manera expresa por la parte responsable de su cumplimiento podrían invalidad el derecho del usuario a utilizar este equipo.
- Deben usarse las conexiones apropiadas para conectar a una computadora principal y/o a periféricos con el fin de cumplir con los límites de emisiones permitidos por la FCC.

## Aviso de marcas registradas

“Hecho para iPod”, “Hecho para iPhone” y “Hecho para iPad” significa que un accesorio electrónico está diseñado para conectarse específicamente con iPod, iPhone o iPad respectivamente y el desarrollador ha certificado que cumple con los estándares de funcionamiento de Apple. Apple no se responsabiliza por el funcionamiento de este dispositivo o el cumplimiento de los estándares regulatorios o de seguridad.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle y iPod touch son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países.

Android™ es una marca registrada de Google Inc.

Las marcas comerciales son propiedad de Cleer Limited o de sus respectivos propietarios.

La realización de copias no autorizadas de material protegido contra copias, inclusive programas informáticos, archivos, emisiones y grabaciones de sonido, puede resultar en una infracción a losderechos de autor y constituir un delito penal. Este equipo no debe utilizarse para dichos propósitos.

# 2 – Sus auriculares

## ¿Qué contiene la caja?

Al abrir la caja, debe encontrar los siguientes artículos:

- Estuche rígido de transporte
- Cable de carga USB
- Dos cables de audio con control remoto incorporado (1,2 m)
- Cable DJ (1,2 m)
- Adaptador 3,5 – 6,5 mm
- Manual del usuario
- Guía de inicio rápido
- Tarjeta de garantía
- Certificado Acústico

## Vista general de los auriculares

1. Interruptor mono estéreo
2. Interruptor de encendido/apagado de PASC
3. Toma micro USB para carga
4. Toma de audio de 3,5 mm
5. Botón de encendido/apagado de la luz LED
6. Indicador LED de encendido/apagado de PASC

   -> El LED se ilumina con una luz parpadeante azul cuando el PASC está encendido



# 3 – Comenzar

## Cargar los auriculares

Conecte el cable de carga USB suministrado:

- al conector USB de los auriculares y;
- a la fuente de alimentación USB

-> El LED enciende una luz roja durante la carga y se vuelve azul cuando los auriculares están completamente cargados

-> El LED se ilumina con una luz parpadeante roja cuando la carga de batería es baja

Notas

- Antes de usar los auriculares por primera vez, cargue la batería durante 3 horas para optimizar la capacidad y la vida útil de la batería.
- Use solamente el cable de carga USB suministrado para evitar daños.
- Puede utilizar los auriculares normalmente durante la carga.
- Cuando se acaba la batería, puede continuar escuchando música con un cable de audio.

# 4 – Uso de los auriculares

## Colocarse los auriculares

- Coloque los auriculares sobre sus orejas haciendo coincidir la L con su oreja izquierda y la R con su oreja derecha
- Ajuste el largo de la banda para la cabeza de modo que sus orejas encajen por completo dentro de las almohadillas.

## Conectar y empezar a escuchar

Conecte el cable de audio suministrado a la toma de los auriculares en el audífono izquierdo o derecho y el enchufe en L en la fuente de sonido: MP3, computadora, reproductor de CD, etc.

Notas

- No se necesitan baterías para los auriculares cuando los utiliza con un cable de audio.

Si el enchufe del cable de audio es demasiado pequeño para la toma de los auriculares en la fuente de sonido,enchufe el adaptador de 3,5 mm a 6,3 mm en el cable de audio

Conecte el cable DJ a los auriculares

- Enchufe el cable DJ a la toma del auricular derecho o izquierdo
- Ajuste el cable a la toma girándolo en dirección de la flecha



## Administrar su música y sus llamadas

El cable de audio cuenta con control remoto y micrófono combinados que le permiten hacer o responder llamadas mientras lleva los auriculares puestos. El control también le permite reproducir, pausar y omitir canciones. Seleccione el tipo de control remoto incorporado



* Compatible con la mayoría de los dispositivos Android™




** Compatible con dispositivos Apple: iPhone, iPod, iPad

- Reproducir/pausa
- Volver a reproducir pista/Pista anterior
- Pista sig
- Responder
- Finalizar
- Subir volumen
- Bajar volumen
- Micrófono

Notas

* Las funciones varían según los teléfonos, tabletas y aplicaciones

** El control remoto y el micrófono solo son compatibles coniPodnano(4ta. generación o posterior),iPodclassic (120GB,160GB),iPodtouch(2da. generacióno posterior), iPhone3GSo posterior yiPad. El control remoto es compatible con iPod shuffle(3ra. generacióno posterior). El audio es compatible con todos los modelos de iPod y iPad.

| **Función básica** | |
|---|---|
| Aumentar volumen | Presione el botón |
| Disminuir volumen | Presione el botón |
| **Función de llamadas** | |
| Responder llamada | Al recibir una llamada, presione el botón de responder/finalizar llamada |
| Finalizar llamada | Presione el botón de responder/finalizar llamada |
| Usar control de voz | Mantenga presionado el botón de responder/finalizar llamada |
| **Reproducción de medios** | |
| Reproducir/pausar canción | Presione el botón de reproducir/pausa |
| Saltar a la canción siguiente | Presione el botón de reproducir/pausa dos veces con rapidez |
| Saltar a la canción anterior | Presione el botón de reproducir/pausa tres veces con rapidez |

## Plegar y almacenar los auriculares

- Rote los audífonos hacia adentro y luego coloque los auriculares en el estuche rígido



Notas

- Los audífonos solo rotan en una dirección. Si los rota de manera incorrecta, puede dañar los auriculares

## Cambiar las almohadillas

- Retire las almohadillas de ambos audífonos girándolas en dirección de la flecha



- Separe las almohadillas de los audífonos.



# 5 - Especificaciones

| | |
|---|---|
| Respuesta de frecuencia | 18Hz to 20,000Hz |
| Sensibilidad | 105dB |
| Impedancia | 32 Ohm |
| Controlador de altavoz | 50mm |
| Tipo de imán | Neodimio |
| Distorsión | <1%THD IEC3181mW @1KHz |
| Tiempo de reproducción de música | 20 horas |
| Tiempo de carga | 3 horas |
| Tipo de batería | Polímero de iones de litio |
| Conexión de audio | 3.5mm Toma estéreo |
| Dimensiones (An. x Al. x Prof.) | 165 x 195 x 80mm |
| Peso | 0.335kg |

Nota

- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso

# 6 - Solución de problemas

**El volumen es bajo o no se escucha**

- Compruebe que la fuente de audio esté encendida y el volumen esté activado
- Compruebe que el volumen de los auriculares esté activado
- Vuelva a conectar los auriculares a la fuente de música
- Verifique el cable de audio. Si está defectuoso, reemplácelo

**Los indicadores LED no están encendidos**

- Compruebe que la batería no esté descargada

**El sonido solo se escucha en un audífono**

- Desconecte y vuelva a conectar los auriculares para comprobar que la conexión es segura
- Pruebe con otra fuente de audio
- Compruebe que el cable de audio esté conectado adecuadamente
- Verifique el cable de audio. Si está defectuoso, reemplácelo

**No se pueden encender los auriculares**

- Compruebe que la batería no esté descargada

cleer®

©2015 Cleer Limited.
All rights reserved.

http://www.cleer.us